

# Hladinový limitní spínač LBFS-2



# Návod k použití

## Obsah

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 O tomto dokumentu .....</b>                              | <b>4</b>  |
| 1.1 Účel a oblast použití .....                               | 4         |
| 1.2 Související dokumenty .....                               | 4         |
| 1.3 Značení v tomto návodu .....                              | 4         |
| 1.4 Výstrahy v tomto návodu .....                             | 4         |
| <b>2 Bezpečnostní pokyny .....</b>                            | <b>5</b>  |
| 2.1 Instalace podle schválení UL .....                        | 5         |
| <b>3 Konstrukce a princip funkce .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>4 Montáž .....</b>                                         | <b>7</b>  |
| 4.1 Místo montáže a prostředí .....                           | 7         |
| 4.2 Teplotní závislost u kluzného šroubení .....              | 8         |
| <b>5 Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu .....</b> | <b>10</b> |
| 5.1 Prostedí s výbušnými plyny, zóny 0 a 1 .....              | 10        |
| 5.2 Prostedí s výbušnými prachy, zóny 20–22 .....             | 11        |
| 5.3 Prostedí s výbušnými plyny, zóna 2 .....                  | 11        |
| <b>6 Rozhraní .....</b>                                       | <b>12</b> |
| 6.1 FlexProgram .....                                         | 12        |
| 6.1.1 Instalace .....                                         | 12        |
| 6.1.2 Uživatelské rozhraní .....                              | 12        |
| <b>7 Provozní funkce .....</b>                                | <b>14</b> |
| 7.1 Základní funkce .....                                     | 14        |
| 7.1.1 Volba jazyka .....                                      | 14        |
| 7.1.2 Identifikace .....                                      | 14        |
| 7.2 Výstup .....                                              | 15        |
| 7.2.1 Zapojení výstupu .....                                  | 15        |
| 7.2.2 Funkce výstupu .....                                    | 16        |
| 7.2.3 Chování při poruše .....                                | 17        |
| 7.3 Nastavení spínání pro funkci výstupu State .....          | 18        |
| 7.3.1 Nastavení spínacích bodů .....                          | 18        |
| 7.3.2 Logika spínání pro funkci výstupu State .....           | 19        |
| 7.3.3 Režim spínacího bodu .....                              | 20        |
| 7.3.4 Hystereze .....                                         | 21        |
| 7.3.5 Tlumení .....                                           | 22        |
| 7.4 Nastavení spínání pro funkci výstupu PWM .....            | 23        |
| 7.4.1 Perioda .....                                           | 23        |
| 7.4.2 Logika spínání pro funkci výstupu PWM .....             | 23        |
| 7.5 Indikace LED .....                                        | 24        |
| 7.6 Měření v reálném čase .....                               | 25        |

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>8 Údržba .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>9 Příloha .....</b> | <b>27</b> |
| 9.1 FlexProgram .....  | 27        |

# 1 O tomto dokumentu

## 1.1 Účel a oblast použití

Tento dokument umožňuje bezpečné a efektivní nastavení parametrů spínače pomocí různých rozhraní. Návod popisuje dostupné funkce jako podporu při montáži a při práci se softwarem prostřednictvím rozhraní.

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Společnost Baumer si vyhrazuje právo na odchylky. Tento návod doplňuje stávající dokumentaci výrobku.

## 1.2 Související dokumenty

- K dispozici ke stažení na [www.baumer.com](http://www.baumer.com):
  - Datový list
  - EU prohlášení o shodě
- Přiloženo k výrobku:
  - Stručný návod
  - Příbalový leták Všeobecné pokyny (11042373)

## 1.3 Značení v tomto návodu

| Označení                    | Použití                               | Příklad                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i><b>Prvek dialogu</b></i> | Označuje prvky dialogů.               | Klikněte na <b>OK</b> .                                 |
| <i>Jedinečný název</i>      | Označuje názvy výrobků, souborů apod. | <i>Internet Explorer</i> není podporován v žádné verzi. |
| Kód                         | Označuje zadávané údaje.              | Zadejte následující IP adresu:<br>192.168.0.250         |

## 1.4 Výstrahy v tomto návodu

Výstrahy upozorňují na možné ohrožení osob nebo poškození majetku. Výstrahy v tomto návodu označují různé stupně nebezpečí:

| Symbol                                                                              | Signální slovo    | Význam                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NEBEZPEČÍ</b>  | Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí s vysokým rizikem smrti nebo vážného zranění, pokud mu nebude zabráněno.       |
|                                                                                     | <b>VÝSTRAHA</b>   | Označuje možné nebezpečí se středním rizikem smrti nebo (vážného) zranění, pokud mu nebude zabráněno.                   |
|                                                                                     | <b>UPOZORNĚNÍ</b> | Označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud mu nebude zabráněno. |
|                                                                                     | <b>POZOR</b>      | Upozorňuje na možné poškození majetku.                                                                                  |
|  | <b>INFO</b>       | Označuje praktické informace a tipy pro optimální používání přístrojů.                                                  |

## **2 Bezpečnostní pokyny**

### **2.1 Instalace podle schválení UL**

Přístroj je certifikován pouze pro použití ve vnitřních prostorách. UL nehodnotí stupně krytí IP.

Napájení přístroje musí být zajištěno z externích obvodů třídy III a nízkým napětím podle požadavků čl. 9.4 normy UL/CSA 61010-1, 3. vyd., nebo podle třídy 2 normy UL1310.

Je nutné používat kabely CYJV/7 nebo PVVA/7 schválené UL, jejichž jmenovité napětí, proud a teplota odpovídají dané aplikaci, minimálně však 90 °C.

Pokud je přístroj používán jiným způsobem, než stanovil výrobce, může být narušena jeho ochrana.


### 3 Konstrukce a princip funkce

Hladinový limitní spínač CleverLevel® s technologií rozmítání frekvence umožňuje sledování hladiny v libovolných médiích – pevných, kapalných i lepivých – v nádržích a zásobnících.

#### Princip měření

Ve špičce spínače je cívka  $L$  a elektroda. Špička spínače tvoří spolu s okolním prostředím kondenzátor. Dielektrická konstanta měřeného média (hodnota  $DK$ ) určuje kapacitu  $C$  tohoto kondenzátoru. Cívka a kondenzátor tak tvoří rezonanční obvod.

Spínač sepne v závislosti na naměřené rezonanční frekvenci a nastavitelných spínacích prazích.



Obr. 1: Princip měření: technologie rozmítání frekvence

## 4 Montáž

### NEBEZPEČÍ

#### Nebezpečí úrazu nebezpečným médiem

- a) Při práci s nebezpečnými médii (např. kyselinami, louhy) používejte ochranné pomůcky.
- b) Před montáží potrubí vyprázdněte.
- c) Příklad použijte pouze způsobem stanoveným výrobcem.

### 4.1 Místo montáže a prostředí

#### Doporučená místa montáže

Spínač se přednostně montuje do otevřených nebo uzavřených kovových nádrží nebo potrubních systémů. Zajistěte elektrický kontakt mezi spínačem a kovovým procesním připojením.

Při montáži spínače do plastových nádrží může dojít k ovlivnění funkce elektromagnetickým rušením.

#### Kontrola funkce

Před uvedením do provozu ověřte správnou funkci spínače zkouškou v dané aplikaci. Pokud se vyskytuje elektromagnetické rušení, proveďte vhodná opatření, např. stínění nebo uzemnění.

#### Originální příslušenství Baumer

Bezpečnou a spolehlivou montáž, bezchybnou funkci a těsné spojení lze zaručit pouze s originálním příslušenstvím Baumer.

Při použití procesních připojení jiných výrobců zajistěte mechanickou kompatibilitu. Baumer nepřebírá žádnou odpovědnost za těsnost, hygienickou bezpečnost ani správnou funkci výrobku v případě:

- nekompatibility,
- nesprávné montáže.

## 4.2 Teplotní závislost u kluzného šroubení

Přípustná provozní teplota elektroniky závisí na několika faktorech:

- teplotě média,
- teplotě okolí,
- hloubce ponoru spínače.


Překročení stanovených mezních hodnot může způsobit tepelné přetížení, které může vést až ke zničení elektroniky.

### Zohledněte ovlivňující veličiny

Pro zajištění bezpečné funkce spínače je nutné tyto ovlivňující veličiny bezpodmínečně zohlednit při návrhu aplikace.

### Všechna procesní připojení kromě procesního připojení L:



Následující graf znázorňuje závislost přípustné procesní teploty spínačů s chladičem nebo bez chladiče na teplotě okolí.



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1                | S chladičem      |
| 2                | Bez chladiče     |
| $T_{\text{amb}}$ | Teplota okolí    |
| $T_{\text{p}}$   | Procesní teplota |

### Procesní připojení L: G1/2A hygienické, kluzné šroubení, délka 250 mm

Následující graf znázorňuje vztah mezi hloubkou ponoru a maximální přípustnou teplotou média v závislosti na teplotě okolí.



Obr. 2: Vnější délka ( $L_p$ ) na spínači

## 5 Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Všechny certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu vyžadují použití konektoru s krytím min. IP67.

**LBFS-2.3xxxx.x:** IECEx / CCC / ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc

**LBFS-2.4xxxx.x:** IECEx / CCC / ATEX II 1G - Ex ia IIC T4 Ga + IECEx / CCC / ATEX II 1D - Ex ta IIIC T135 °C Da

**POZOR:** Pokud je LBFS-2.4xxxx.x použit bez bariéry (pro Ex t nebo mimo prostředí SNV), ochrana Ex i zaniká a spínač již nesmí být následně používán jako přístroj Ex i. Uživatel musí tuto skutečnost na přístroji vyznačit, např. odstraněním nebo přeškrtnutím řádku s označením Ex ia.

### 5.1 Prostedí s výbušnými plyny, zóny 0 a 1


LBFS lze s bariérou schválenou pro prostředí SNV používat v prostorách s nebezpečím výbuchu zóny 0 nebo zóny 1.

*LBFS-2.4xxxx.x*

**Všechny LBFS v zóně 0 a zóně 1**

Dodržujte uvedené teploty, hodnoty připojení a schéma zapojení:

| IECEx / CCC / ATEX II 1G - Ex ia IIC T4 Ga                                                              |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nejvyšší hodnoty pro volbu bariéry:                                                                     | Ui: 30 V DC<br>Ii: 100 mA<br>Pi: 0,66 W                                                                                                                                      |
|  Vnitřní kapacita:   | Pro LBFS-2.x2xxx.x:<br>$C_i = 56 \text{ nF} + 0,17 \text{ nF/m}$<br>Pro LBFS-2.xx52x.x:<br>$C_i = 56 \text{ nF} + 0,20 \text{ nF/m}$                                         |
|  Vnitřní indukčnost: | Pro LBFS-2.x2xxx.x:<br>$L_i = 46 \text{ } \mu\text{H} + 0,27 \text{ } \mu\text{H/m}$<br>Pro LBFS-2.xx52x.x:<br>$L_i = 46 \text{ } \mu\text{H} + 1,13 \text{ } \mu\text{H/m}$ |
| Teplotní třída                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| - Standardní verze:                                                                                     | $T_4: -40 < T_{\text{amb}} < 85 \text{ } ^\circ\text{C}$                                                                                                                     |
| - Verze s kabelem:                                                                                      | $T_4: -25 < T_{\text{amb}} < 70 \text{ } ^\circ\text{C}$                                                                                                                     |



## 5.2 Prostředí s výbušnými prachy, zóny 20–22


LBFS lze používat v prostorech s nebezpečím výbuchu zóny 20, 21 nebo 22.

LBFS-2.4xxxx.x

### Všechny LBFS v zónách 20, 21 a 22

Dodržujte uvedené teploty, hodnoty připojení a schéma zapojení:

| IECEX / CCC / ATEX II 1D - Ex ta IIIC T135 °C Da |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rozsah napájení:                                 | Un: max. 30 V DC<br>In: 10 mA + max. 20 mA zátěž výstupu |
| Teplotní třída                                   | T135 °C:                                                 |
| - Standardní verze:                              | $-40 < T_{amb} < 85\text{ °C}$                           |
| - Verze s kabelem:                               | $-25 < T_{amb} < 70\text{ °C}$                           |



## 5.3 Prostředí s výbušnými plyny, zóna 2

LBFS lze používat v prostorech s nebezpečím výbuchu zóny 2.

LBFS-2.3xxxx.x

### Všechny LBFS v zóně 2

Dodržujte uvedené teploty, hodnoty připojení a schéma zapojení:

| IECEX / CCC / ATEX II 3G - Ex ec IIC T4 Gc |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozsah napájení:                           | Un: max. 30 V DC<br>In: max. 100 mA |
| Teplotní třída                             |                                     |
| - Standardní verze:                        | T4: $-40 < T_{amb} < 85\text{ °C}$  |
| - Verze s kabelem:                         | T4: $-25 < T_{amb} < 70\text{ °C}$  |

## 6 Rozhraní

Tato kapitola popisuje komunikační rozhraní spínače.

### 6.1 FlexProgram

Programátor *FlexProgrammer 9701* je specializovaný nástroj pro nastavení široké řady výrobků Baumer. *FlexProgrammer 9701* je založen na *technologii FDT kontejneru*. *FDT* je specifikace softwarového rozhraní, která definuje výměnu dat mezi aplikací a softwarovými komponentami provozních přístrojů.

K jednotlivým provozním přístrojům Baumer lze přistupovat pomocí *DTM (Device Type Manager)*, které jsou součástí programu **FlexProgram**.

To umožňuje snadné a flexibilní nastavení příslušných spínačů Baumer. Funkce měření v reálném čase navíc zobrazuje aktuální naměřené hodnoty v grafické podobě.

Ve standardním provozu je *FlexProgrammer 9701* ovládán a napájen přes USB port počítače.

#### 6.1.1 Instalace

Při instalaci PC softwaru *FlexProgram* postupujte takto:

**Postup:**

- a) Stáhněte PC software *FlexProgram* a firmware pro váš spínač z webových stránek společnosti Baumer [www.baumer.com](http://www.baumer.com).
- b) Soubor rozbalte a uložte do libovolného adresáře, např. na plochu.
  - ✓ Soubor je k dispozici pro aktualizaci firmwaru.
- ♦ Spusťte PC software *FlexProgram* a postupujte podle nabídek programu.

#### 6.1.2 Uživatelské rozhraní

Tato kapitola popisuje strukturu uživatelského rozhraní programu *FlexProgram*.


**Volba jazyka**

**Postup:**

- a) V záhlaví přejděte na: **Extras > Language**
- b) Zvolte požadovaný jazyk: němčina, angličtina nebo francouzština.

**Výsledek:**

- ✓ Jazyk systému je nastaven.



Obr. 3: Volba jazyka systému


### Výběr spínače

FlexProgram má tři úrovně.

- ♦ Přejděte na: **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2**

#### Výsledek:

- ✓ Otevře se úroveň 2 a úroveň 3.
- ✓ Máte přístup k nastavení parametrů spínače.



Obr. 4: Uživatelské rozhraní FlexProgram



### INFO

Další informace a podporu najdete přímo v programu *FlexProgram*:

**FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Help**

## 7 Provozní funkce

### 7.1 Základní funkce

#### 7.1.1 Volba jazyka

Zvolte požadovaný jazyk programu *FlexProgram*.

Pevné parametry:

- **DTM version**

Nastavitelné parametry:

- **Language selection:** angličtina, němčina, francouzština

Přístup ve *FlexProgramu*: **Language selection**

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | DTM setup | Language selection**

#### 7.1.2 Identifikace

Pro identifikaci spínače slouží údaje nastavené z výroby, které nelze měnit. Spínač můžete navíc pojmenovat pro snazší identifikaci. Lze také zadat uživatelské datum, např. datum poslední kontroly.

Pevné parametry:

- **Výrobní číslo spínače**
- **Název výrobku**
- **Typové číslo**
- **Datum výroby**

Nastavitelné parametry:

- **Tag:** max. 30 znaků
- **User date:** RRRR MM DD

Přístup ve *FlexProgramu*: **Identification**

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Identification**

## 7.2

## Výstup

### 7.2.1

### Zapojení výstupu

Parametr **Output Circuit** určuje typ zapojení obou spínacích výstupů. Funkce je k dispozici pro SW1 i SW2. Parametry jsou pouze pro čtení a nelze je měnit.


Pevné parametry:

- PNP
- NPN

### Vysvětlení

U **spínačů PNP** je zátěž zapojena mezi spínací výstup a GND; vztažným bodem je GND. Při změně signálu spínače tranzistor sepne. Proud teče z +Vs přes tranzistor a zátěž do GND a obvod se uzavře.


Při neaktivním výstupu je řídicí napětí prakticky na úrovni +Vs, tranzistor je uzavřen a proud neteče.



Obr. 5: Schéma zapojení spínacího výstupu PNP

U **spínačů NPN** je zátěž zapojena mezi spínací výstup a +Vs; vztažným bodem je +Vs. Při změně signálu spínače tranzistor sepne. Proud teče z +Vs přes zátěž a tranzistor do GND a obvod se uzavře.

Při neaktivním výstupu je řídicí napětí prakticky na úrovni GND (0 V), tranzistor je uzavřen a proud neteče.



Obr. 6: Schéma zapojení spínacího výstupu NPN

### Přístup ve FlexProgramu: *Output Circuit*


- *FlexProgram* | *Level* | *CleverLevel LBFS-2* | *Output* | *Output Circuit*

### 7.2.2 Funkce výstupu

Spínač nabízí dvě různé funkce výstupu: **State** a **PWM**. Kanál spínacího signálu SSC je vyhrazen pro detekci média. Parametry se nastavují ve dvou nezávislých spínacích kanálech **SSC1** a **SSC2** a v jejich logice **Logic** (viz [Logika spínání pro funkci výstupu State](#) ► 19]).

Režim **State**: Funkce pracuje jako spínač, příslušná nastavení viz kapitola [Nastavení spínání pro funkci výstupu State](#) ► 18].

Režim **PWM**: Pulzně šířková modulace (PWM) je digitální technika řízení signálu pravidelným přepínáním mezi úrovní „high“ a „low“. Střída signálu odpovídá naměřené hodnotě, nastavení logiky to však obrací. Při nastavení High-active odpovídá naměřené hodnotě kladná střída, při nastavení Low-active záporná střída.



Obr. 7: Příklad: různá šířka pulzu

Výstup **PWM** moduluje výstupní signál spínače nastavováním šířky digitálních pulzů. Střída závisí na naměřené hodnotě. Šířka pulzu leží v rámci měřicího rozsahu spínače a je nastavitelná.

Signál **PWM** má dva hlavní parametry: frekvenci a střidu (viz [Nastavení spínání pro funkci výstupu PWM](#) ► 23])

Nastavitelné parametry:

| Nastavení výstupu SW1:                                                           | Nastavení výstupu SW2:                                                           | Popis:                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Output Function:</b>                                                          | <b>Output Function:</b>                                                          |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SSC1 State (tovární nastavení)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SSC2 State (tovární nastavení)</li> </ul> | Spínač vydává „High“ nebo „Low“.                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SSC1 PWM</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>SSC2 PWM</li> </ul>                       | Spínač vydává naměřenou hodnotu pomocí pulzně šířkové modulace. |

Přístup ve FlexProgramu: **Output Function**

- FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Output | Output Function


### 7.2.3 Chování při poruše

Funkce **Overlay Function** slouží k překrytí/přepsání spínacího výstupu v případě poruchy. Aktivované chování při poruše přepíše funkci spínacího výstupu.


Nastavitelné parametry:

- **No overlay function:** vypnuto
- **High Output:** při poruše je na výstupu signál high (pouze u PNP)
- **Low output:** při poruše je na výstupu signál low (pouze u NPN)
- **Floating output (High impedance):** při poruše přejde výstup do stavu vysoké impedance a nevydává aktivní signál. Externí pull-down rezistor udrží signál na úrovni low (0 V), externí pull-up rezistor na úrovni high. Ideální je kombinace pull-up a pull-down rezistorů, protože signál poruchy je pak na mezilehlé úrovni mezi high a low a je jednoznačně odlišitelný od ostatních stavů. Předpokladem je přijímač schopný rozpoznat mezilehlou úroveň signálu.

Příklady nastavení **High-active** a **Low-active**:



Spínací signál nastaven na **High-active**.



Spínací signál nastaven na **Low-active**.

Přístup ve FlexProgramu: **Output Function**

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Output | Overlay Function**

## 7.3 Nastavení spínání pro funkci výstupu State

Parametry **Switch setup** závisí na zvolené funkci výstupu **Output Function: State** nebo **PWM** (viz [Funkce výstupu](#) [► 16]).

Tato kapitola popisuje parametry **Switch setup** pro **Output Function: State**.


### 7.3.1 Nastavení spínacích bodů

Tímto parametrem se mění spínací bod spínače. Spínač sepne při nastavené procentní hodnotě (funkce Teach-by-Value).

Tovární nastavení je pro oba výstupy **SSC1** a **SSC2** stejné. Spínací body **SP1** a **SP2** lze pro každý výstup libovolně nastavit.

Nastavitelné parametry:

- Minimální spínací bod: **SP1** = 0,0 % (tovární nastavení)
- Maximální spínací bod: **SP2** = 75,3 % (tovární nastavení)



Obr. 8: Spínač spíná v rozsahu SP1 až SP2

### POZOR

Je-li režim **Mode** nastaven na **Single point**, je **SP2** neaktivní a na výsledek měření má vliv pouze **SP1**, viz [Režim spínacího bodu](#) [► 20].

**Přístup ve FlexProgramu: spínací body**






- **FlexProgram** | **Level** | **CleverLevel LBFS-2** | **Switch setup** | **Setpoints**

### 7.3.2 Logika spínání pro funkci výstupu State

Parametr *logika spínání* nastavuje spínací signál na **High-active** nebo **Low-active**, čímž se chování spínacího signálu invertuje.

Nastavitelné parametry:

- **High-active:** (tovární nastavení **výstupu SSC1**) Je-li naměřená hodnota uvnitř spínacího okna, je výstupní signál na úrovni high.
- **Low-active:** (tovární nastavení **výstupu SSC2**) Je-li naměřená hodnota uvnitř spínacího okna, je výstupní signál na úrovni low.

| Režim               | High-active                                                                                                                                                                         | Low-active                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Single point</b> |  <p>Při detekci objektu je výstupní signál na úrovni „low“.</p>                                    |  <p>Při detekci objektu je výstupní signál na úrovni „high“.</p>                                  |
| <b>Window</b>       |  <p>Při detekci objektu uvnitř nastaveného spínacího okna je výstupní signál na úrovni „high“.</p> |  <p>Při detekci objektu uvnitř nastaveného spínacího okna je výstupní signál na úrovni „low“.</p> |
| <b>Two point</b>    |  <p>Při detekci objektu je výstupní signál na úrovni „low“.</p>                                  |  <p>Při detekci objektu je výstupní signál na úrovni „high“.</p>                                |


Přístup ve FlexProgramu: **Logic**

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Switch setup | Logic**

### 7.3.3 Režim spínacího bodu

Nastavitelné parametry:

- **Deactivated:** spínací výstup je vypnutý.
- **Single point:** spínač sepne při dosažení nastaveného spínacího bodu (SP1) v %. V režimu jednoho bodu je detekce vzduchu signalizována úrovní „high“ (pozn.: v režimu okna invertováno).
- **Window:** (tovární nastavení) spínač spíná uvnitř nastaveného okna mezi spínacími body SP1 a SP2 v %.
- **Two point:** ruční nastavení hystereze zadáním druhého spínacího bodu (SP2). V režimu dvou bodů je detekce vzduchu signalizována úrovní „high“.



## POZOR


Nastavit lze parametry funkcí **Setpoints** i **LED setup**, viz [Nastavení spínacích bodů \[ 18\]](#) a [Indikace LED \[ 24\]](#).

Přístup ve FlexProgramu: **Mode**

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Switch setup | Mode**

### 7.3.4 Hystereze

Funkce *hystereze* zabráňuje nežádoucímu přepínání spínacího výstupu. Nastavená hodnota hystereze je rozdíl mezi body, ve kterých se spínací výstup aktivuje a deaktivuje. Baumer doporučuje vždy nastavit hysterezi různou od 0.



Obr. 9: Hystereze v režimu okna

Nastavitelné parametry:

- **Hysteresis:** [0 ... 100]

#### Příklad


- *Minimální spínací bod (SP1):* 30 %
- *Maximální spínací bod (SP2):* 60 %
- *Hystereze:* 2 %

Spínací výstup je aktivní při naměřené hladině mezi 30 % a 60 %. Pokud hladina klesne z 30 % na 29 %, zůstává spínací výstup díky hysterezi stále aktivní. Jakmile však naměřená hladina klesne pod 28 % nebo stoupne nad 62 %, spínací výstup se deaktivuje.

Při další změně hladiny se výstup znovu aktivuje až tehdy, když je hladina mezi 30 % a 60 % (nastavené spínací body).

#### Chování spínacího výstupu

Hystereze:



Obr. 10: Chování spínacího výstupu v režimu okna


#### Přístup ve FlexProgramu: *Hysteresis*

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Switch setup | Hysteresis**

## 7.3.5

## Tlumení

Tlumení určuje dobu, po kterou mohou být naměřené hodnoty pod spínacími body (**Mode** = **Single point**) nebo mimo ně (**Mode** = **Window**) příslušného kanálu SSC, než se stav změní z „low“ na „high“ nebo naopak.



## Tlumení měřicího signálu

Nastavitelné parametry:

- **Damping:** [0 ... 60] s

## Příklady

- Potlačte krátkodobou ztrátu signálu způsobenou známým rušením, např. vzduchovými bublinami.
- Zabraňte častému kmitání.
- Zajistěte optimálně sladěnou dobu tlumení pro navazující zařízení, která reagují na výstupní signál spínače.
- Rozpoznejte velikost nežádoucích mezer v souvislém toku produktu.

**POZOR**

Upravit lze jak režim **Mode**, tak inverzi **High-active/Low-active**, viz [Režim spínacího bodu](#) [► 20] a [Logika spínání pro funkci výstupu State](#) [► 19].

## Přístup ve FlexProgramu: Damping

- **FlexProgram** | **Level** | **CleverLevel LBFS-2** | **Switch setup** | **Damping**

## 7.4 Nastavení spínání pro funkci výstupu PWM

Parametry **Switch setup** závisí na zvolené funkci výstupu **Output Function: State** nebo **PWM** (viz [Funkce výstupu](#) [► 16]).

Tato kapitola popisuje parametry **Switch setup** pro **Output Function: PWM**.

### 7.4.1 Perioda

Perioda určuje délku jedné periody signálu.

Nastavitelné parametry:

- **Period time:** [0.01 ... 60] s

Přístup ve FlexProgramu: **Period time**



- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Switch setup | Period time**

### 7.4.2 Logika spínání pro funkci výstupu PWM

Parametr **logika spínání** nastavuje spínací signál na **High-active** nebo **Low-active**, čímž se chování spínacího signálu invertuje.

Nastavitelné parametry:

- **High-active:** (tovární nastavení **výstupu SSC1**) Je-li naměřená hodnota uvnitř spínacího okna, je výstupní signál na úrovni high.
- **Low-active:** (tovární nastavení **výstupu SSC2**) Je-li naměřená hodnota uvnitř spínacího okna, je výstupní signál na úrovni low.

| High-active                                                                                                                                                                   | Low-active                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Naměřená hodnota: 90 %</p> <p>Naměřená hodnota: 50 %</p> <p>Naměřená hodnota: 25 %</p> |  <p>Naměřená hodnota: 90 %</p> <p>Naměřená hodnota: 50 %</p> <p>Naměřená hodnota: 25 %</p> |
| Při detekci objektu je výstupní signál na úrovni „high“.                                                                                                                      | Při detekci objektu je výstupní signál na úrovni „low“.                                                                                                                        |

Přístup ve FlexProgramu: **Logic**

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | Switch setup | Logic**

## 7.5 Indikace LED

Spínač má dvě LED – zelenou a modrou. Obě LED lze nastavit samostatně.

Nastavitelné parametry:

- **Enable error indicator**: zapnuto/vypnuto.

Při zapnuté indikaci poruchy:

- Při poruše blikají obě LED současně.
- Při zkratu blikají obě LED střídavě.

Zelená LED:

- **SSC1 inactive** (tovární nastavení)
- **SSC1 active**
- **SSC2 inactive**
- **SSC2 active**
- **ON**
- **OFF**

Modrá LED:


- **SSC1 inactive**
- **SSC1 active** (tovární nastavení)
- **SSC2 inactive**
- **SSC2 active**
- **ON**
- **OFF**

Přístup ve FlexProgramu: **LED setup**

- **FlexProgram | Level | CleverLevel LBFS-2 | LED setup | LED setup**

## 7.6 Měření v reálném čase

Funkce **Measuring (Online)** zobrazuje hodnoty v reálném čase. Diagram ukazuje průběh naměřených hodnot spolu s nastavenými parametry. Funkci **Measuring (Online)** použijte pro nastavení parametrů a následnou optimalizaci jednotlivých kanálů SSC.



### POZOR

Po změně funkce výstupu ze **State** na **PWM** zavřete a znovu otevřete **Measuring (Online)**, abyste získali přístup k parametrům v režimu **PWM**.

### Přístup ve FlexProgramu: měření v reálném čase

Klikněte  **Measuring (Online)** v záhlaví.

## 8 Údržba

Spínač nevyžaduje údržbu. Není nutná žádná zvláštní preventivní údržba.

**Čištění a kontrola:** Doporučuje se pravidelné čištění a vizuální kontrola konektorových spojů.


**Opravy:** Spínač sami neopravujte. Poškozený spínač zašlete společnosti Baumer.

9

Příloha

9.1

FlexProgram



Obr. 11: FlexProgram: struktura menu

